

[Firma/Logo]

BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung

Nr.:
Stand:

Unterschrift

gültig für: [Betrieb, Gebäude, Arbeitsplatz, Tätigkeit]

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Renti viruzid

Hersteller: Seeger Wasch- und Reinigungsmittel GmbH • Schickhardtstraße 7 • 72336 Balingen • Tel: 07433/9600 • Fax: 07433/960-150

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Verursacht schwere Verätzungen. Reizt die Atmungsorgane.



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Reinigungs / Desinfektionsmittel niemals mischen.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Ruf Feuerwehr 112

- Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren
- Bei der Beseitigung von ausgelaufenem/verschüttetem Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz tragen.
- Mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sand, Chemikalienbindemittel) aufnehmen und entsorgen.
- Entstehungsbrand: Tragbare Feuerlöscher einsetzen. Nicht zu verwenden: Wasser im Vollstrahl, ABC-Pulver, scharfer Wasserstrahl.
- Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe (z.B. Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide)! Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren.

Zuständiger Arzt:

Name, Anschrift, Telefonnummer

Unfalltelefon:

Notfalldienst, Brandschutzbeauftragter, Werkfeuerwehr, örtliche Feuerwehr

ERSTE HILFE

Notruf 19222 oder 110



Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten, ärztliche Behandlung. Lebensrettende Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Schockbekämpfung, müssen situationsabhängig durchgeführt werden. Wunden keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen.



Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 min) bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen.



Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen.



Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen. Frischluftzufuhr durch Einatmen von frischer Luft oder Beatmung. Beatmungshilfen benutzen (Selbstschutz).



Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen.

Ersthelfer:

Name, Rufnummer

Sammelplatz:

Ort angeben

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Nicht in den Ausguss oder in die Mülltonne schütten!

Stoff-/Produktabfälle zur Entsorgung sammeln in:

Verpackungen mit Restinhalten:

Verunreinigtes Aufsaugmaterial und Putzlappen sammeln in: